

Jp D800/D800E ファームウェアをバージョンアップされたお客様へのご案内

D800/D800E のファームウェアを最新版 (A : 1.10、B : 1.10) へバージョンアップすると、次の機能に変更および追加がありますので、使用説明書と併せてお読みください。

カスタムメニュー f13 [動画撮影ボタンの機能] (新規追加機能) ※

ライブビューセクターが  の場合に、動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

 ISO 感度	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ISO 感度を変更できます。
 撮像範囲選択	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、[撮像範囲] の設定を切り換えられます。 ・切り換えたい撮像範囲を選択し、マルチセクターの  を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン  になります。もう一度  を押すと、チェックボックスがオフになります。[設定終了] を選んで  ボタンを押すと、設定が完了します。
 シャッタースピードと絞り値のロック	露出モードが  または  のとき、動画撮影ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピードを固定します。露出モードが  または  のとき、動画撮影ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を固定します。
設定しない	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回しても機能しません。

※ カスタムメニュー f13 [動画撮影ボタンの機能] の追加に伴い、カスタムメニュー f13 [MB-D12 の AF-ON ボタンの機能] がカスタムメニュー f14 [MB-D12 の AF-ON ボタンの機能] に変わります。

カスタムメニュー f15 [リモコン (WR) の Fn ボタンの機能] (新規追加機能)

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-1 または WR-T10 の Fn ボタンを押したときの機能を設定できます。

 プレビュー	Fn ボタンを押すと、レンズの絞り羽根が絞り込まれ、被写界深度が確認できます。
 FV-L	別売のニコンクリエイティブライティングシステム対応スピードライト使用時は、FV ロックを行い、もう一度 Fn ボタンを押すと解除します。
 AE-L/AF-L	Fn ボタンを押している間、AE ロックとフォーカスロックを同時に行います。
 AE-L	Fn ボタンを押している間、AE ロックを行います。
 AE-L(リリースでリセット)	1 回押すと AE ロックを行い、AE ロック状態が維持されます。もう一度 Fn ボタンを押すか、シャッターをきるか、半押しタイマーがきれると、AE ロックを解除します。
 AF-L	Fn ボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
 AF-ON	Fn ボタンを押している間、AF-ON ボタンを押し続けたときと同様にカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。
 フラッシュ発光禁止	Fn ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。
 プラス RAW 記録	画質モードが JPEG (FINE)、JPEG (NORMAL)、JPEG (BASIC) の場合、Fn ボタンを押すと表示パネルの画質モードに「RAW」が表示され、押してから 1 回の撮影のみ RAW 画像が JPEG 画像と同時に記録されます。撮影後シャッターボタンから指を放すか、もう一度 Fn ボタンを押すと [プラス RAW 記録] を解除します。
 ライブビュー	Fn ボタンを押すとライブビューを開始し、もう一度 Fn ボタンを押すとライブビューを終了します。
設定しない	ワイヤレスリモートコントローラーの Fn ボタンは機能しません。

別売のワイヤレスリモートコントローラーについて

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-R10、WR-T10、および WR-1 を組み合わせると、無線での遠隔撮影を行えます。ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンは、カメラのシャッターボタンと同様に操作して撮影できます。

- ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンを半押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行うには、カスタムメニュー g4 [シャッターボタンの機能] を [動画撮影] に設定してください。
- このカメラにワイヤレスリモートコントローラー WR-R10 を取り付けるには、WR 用変換アダプター WR-A10 が必要です。詳しくは、ワイヤレスリモートコントローラーの使用説明書をご覧ください。

セットアップメニュー [ワイヤレストランスミッター (WT-4)] と [ネットワーク (UT-1)] (機能名称変更 / 新規追加機能)

セットアップメニューの [ワイヤレストランスミッター] が [ワイヤレストランスミッター (WT-4)] に変わります。また、[ネットワーク (UT-1)] がセットアップメニューに追加されます (詳しい内容については、通信ユニット UT-1 の最新の使用説明書 (ダウンロード版) をご覧ください)。

- ワイヤレストランスミッターと通信ユニットのファームウェアや付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください (通信ユニット UT-1 はバージョンが 2.0 以降、Wireless Transmitter Utility (ワイヤレストランスミッターユーティリティ) はバージョンが 1.5.0 以降になっている必要があります)。

AF-ON ボタンを使ったフォーカスロックについて (機能変更)

AF-ON ボタンを使ったフォーカスロックの動作が次のように変わりました。

変更前：

ファインダー撮影時にカスタムメニュー a4 [半押し AF レンズ駆動] が [しない] に設定されている場合は、AF-ON ボタンを押したときだけピント合わせを行い、シャッターボタンを半押ししてもピントを合わせません。このとき、AF-ON ボタンでピントを合わせた後 AF-ON ボタンから指を放してもフォーカスロックの状態を維持し、AF モードのカスタム設定 (カスタムメニュー a1 [AF-C モード時の優先] または a2 [AF-S モード時の優先]) にかかわらず、常にシャッターをきることができます (ただし、ファインダー内にはピント表示 (●) は点灯しません)。フォーカスロックを解除してピントを合わせ直すには、もう一度 AF-ON ボタンを押してください。

変更後：

ファインダー撮影時にカスタムメニュー a4 [半押し AF レンズ駆動] が [しない] に設定されている場合は、AF-ON ボタンを押したときだけピント合わせを行い、シャッターボタンを半押ししてもピントを合わせません。このとき、AF-ON ボタンでピントを合わせた後 AF-ON ボタンから指を放してもフォーカスロックの状態を維持し、常にシャッターをきることができます (ファインダー内にはピント表示 (●) は点灯しません) が、次の条件全てを満たしている場合には、ピントが合わないとシャッターがきれません。

- AF モードが **AF-S**
 - AF エリアモードがシングルポイント AF
 - カスタムメニュー a2 [AF-S モード時の優先] の設定が [フォーカス]
- フォーカスロックを解除してピントを合わせ直すには、もう一度 AF-ON ボタンを押してください。